

Kolke
Gaming



Mouse Gaming KGM-499

Manual de usuario

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro mouse Gamer Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Funciones

- DPI ajustable: 1200 / 1600 / 2000 / 3200.
- Sensor óptico para juegos.
- Sensor: IC704.
- 7 botones.
- Retroiluminación de 4 colores con breathing.
- Con peso extra en el interior.
- Conexión: USB 2.0.
- Driver para personalización de macros.
- Tasa de sondeo: 125Hz.

- Aceleración: 15G.
- Vida útil: 3 millones de clics.
- Cable trenzado de 1,5m.
- Compatible con Windows XP o más reciente.
- Dimensiones: 12,7 x 7,8 x 4 cm.
- Peso: 125 g.

Uso

- 1) No desarme ni cambie ningún componente, excepto que haya operaciones especialmente marcadas en el Manual del usuario.
- 2) No ponga el producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que este producto no es resistente al agua.
- 3) Desconecte el producto y retírelo si le salpica algún líquido, ya que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica si los usuarios continúan usándolo.
- 4) Asegúrese de que las manos estén

secas al instalar o desmontar el producto para evitar descargas eléctricas.

5) No exponga el producto cerca de una fuente de calor o directamente al fuego.

6) No coloque el producto en un gran campo magnético, ya que puede causar disfunciones.

Instrucciones de funcionamiento

1. Conecte el puerto USB del mouse a la PC/Notebook correctamente.

2. Compruebe si la PC puede reconocer el mouse.

3. Presione la tecla DPI para ajustar DPI, hay 4 DPI diferentes en total. Las teclas de avance y retroceso en el lado izquierdo del mouse tienen la función de avanzar o retroceder cuando se navega por la página web.

5. No utilice el producto en un entorno extremo.

Sucesos anormales

Soluciones a las condiciones en las que no se puede reconocer el dispositivo, sin funciones o con funciones anormales:

Compruebe si los puertos USB de la computadora y del dispositivo están dañados; compruebe si el puerto USB del dispositivo está insertado correctamente; compruebe si la configuración de la computadora es correcta; desconectar y reinsertar; reiniciar la computadora.

Si las sugerencias anteriores no pueden resolver los problemas, comuníquese con el distribuidor local.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de 6 meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el pre-

sente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura

aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los accesorios incluidos en el producto, cuentan con garantía por el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura que documenta la compra realizada.

vi) En relación a televisores y equipos con pantallas en general, por las técnicas de fabricación de estos aparatos no

es posible garantizar un panel totalmente libre de errores de píxel. Se considera como funcionamiento normal y por tanto excluido de cualquier tipo de garantía, un máximo de 3 píxeles encendidos o 3 píxeles apagados o un total de 5 en combinación: 3 apagados y 2 encendidos o viceversa.

vii) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

viii) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

ix) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

x) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

xi) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: servicio-tecnicoargentina@kolke.net




Brasil en la dirección: Rua, Beco José Paris, 339 - Pavilhão 11 - Sarandi, Porto Alegre - RS, 91140-310 | Fone: (51) 2103-3550 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Avenida Lo Espejo 01565, Bodega 0141 y 0143, Lo Espejo | Teléfono: (+569) 3353 9301

Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403

559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py
Uruguay en la dirección: Canelones
2051 esq. Pablo de María, Montevideo
| Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email:
info@multicomuy.com si adquirió el
producto en Tienda Ingelsa (Henderson
SA), Districomp S.A o Free shops / en la
dirección: Soriano 800, Montevideo |
Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy
si adquirió el producto en LOI

Kolke Gaming

WWW.KOLKE.NET |  KOLKELATAM |  KOLKE_LATAM |  KOLKE