

Kolke
Enjoy Experience



Auricular inalámbrico KAB-670

Manual de usuario

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro auricular Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Artículos incluidos

- > Auricular inalámbrico
- > Manual
- > Cable de carga

Precauciones

- > Almacene y utilice este producto en un ambiente de temperatura normal.
- > No exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- > No tirar, para evitar daños causados por la caída.
- > No desmonte, repare ni modifique este producto.
- > No utilice disolventes químicos para limpiar el producto.
- > ¡No lo deseche ni lo arroje al fuego arbitrariamente para no causar peligro!


Consejos


Para lograr la mejor calidad de sonido en los auriculares, use sus auriculares normalmente, no desmonte el hardware usted mismo, úselo en seco, etc.

Le recomendamos que tome las siguientes precauciones:

1. Escuche el volumen de música adecuado para evitar efectos adversos en la audición.
2. No utilice el producto ambientes húmedos o con presencia de líquidos (bañeras, piscinas, etc).
3. Cuando la temperatura excede el rango de temperatura especificado de 0°C a 40°C, no opere el producto. (Si el rango excede el especificado temperatura, apague el dispositivo y permita que la temperatura se estabilice dentro el rango operativo especificado).

Instrucciones de uso

Encender los auriculares: Mantenga presionado “” alrededor de 2 segundos, escuchará “modo bluetooth” y las luces parpadean alternativamente en azul y rojo.

Apagar los auriculares: Mantenga presionado “” alrededor de 2 segundos y mantenga presionado 2 segundos continuamente después

de escuchar “beep”. Escuchará “apagando” y la luz indicadora se apagará.

Emparejar los auriculares: El auricular ingresa al estado de emparejamiento cuando se enciende el modo bluetooth, las luces parpadean alternativamente en azul y rojo.

Emparejamiento exitoso: Escuchará un “Conexión exitosa” y la luz azul quedará encendida.

Desconectar: Escuchará un “Desconectar” y las luces parpadean alternativamente en azul y rojo.

Emparejamiento automático: El emparejamiento automático se realizará cuando se encienda el auricular nuevamente, escuchará un “Conexión exitosa” y la luz azul quedará encendida.

Desconexión por fuera de distancia de alcance: El auricular entrará en la desconexión por encontrarse fuera de la distancia de operación, el auricular entrará en estado de emparejamiento, las luces azul y rojo parpadean alternativamente, y el auricular se conectará automáticamente si se mueve a un rango de trabajo dentro del siguiente minuto, o se apagará automáticamente después de 5 minutos sin conexión.

Ajuste de volumen: Con los auriculares encendidos, durante la reproducción, presione brevemente “+” o “-” para aumentar o disminuir el volumen respectivamente. Escuchará un sonido “Didi” al llegar al volumen máximo.

Pista anterior: Durante la reproducción, mantenga presionado “-”.

Pista siguiente: Durante la reproducción, mantenga presionado “+”.

Reproducir/Pausar: Durante la reproducción, presione brevemente “⏮”.

Aviso de llamada entrante: Escuchará un sonido de llamada.

Responder llamada entrante: Durante una llamada entrante, presione brevemente “⏮” para atender la llamada.

Rechazar llamada entrante: Durante una llamada entrante, presione prolongadamente “⏮” para rechazar la llamada.

Volver a marcar el último número: Presione dos veces “⏮”.

Colgar una llamada: Presione brevemente

“⏻”.

Aviso de batería baja: Si el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V escuchará “por favor cargue” cada 20 segundos.

Si el voltaje de la batería inferior a 3,1 V escuchará “Apagando” y el auricular se apagará posteriormente.

Cargando: Durante la carga la luz roja permanecerá encendida.

Carga completa: Cuando la carga sea completa la luz roja se apagará y la luz azul se mantendrá encendida.

Modo Auxiliar: En cualquier estado o modo, conectar un cable de audio al auricular y otro dispositivo.

Modo FM: Con los auriculares encendidos , presione el botón “.” dos veces seguidas, suelte el botón después de escuchar “beep” y los auriculares ingresarán al Modo FM.

Buscar Estaciones Automáticamente: En el modo FM, pulsación corta “⏻”, la luz azul parpadeará durante el porceso.

Tarjeta SD: Al insertar una tarjeta SD en el “Modo Bluetooth”, los auriculares ingresarán

automáticamente al modo de reproducción SD.

Modo Bluetooth: Una vez que se encienden los auriculares automáticamente ingresan en modo BT. Si cambió de modo al “Modo FM” presione el botón “.” dos veces seguidas e ingresará al “Modo Bluetooth”.

Encender / Apagar Luz LED: Con el auricular encendido mantenga presionada la tecla “.” unos 2 segundos y suelte el botón después de escuchar “beep”.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.

Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.

