

Kolke
Enjoy Experience



Auricular KAB-633

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.



Escanee el QR para conocer los locales de Servicio Técnico.




Escanee el QR para conocer las condiciones de garantía.


Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro auricular Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Instrucciones de uso

1. Encender: Presione prolongadamente el botón  (aprox. por 2 segundos), escuchará “Encendido / modo Bluetooth” y la luz indicadora parpadeará alternadamente en rojo y azul.

2. Apagar: Presione prolongadamente el botón  (aprox. por 3 segundos), escuchará “Apagando” y la luz indicadora se apagará.





3. Conectando: Una vez encendido, el auricular entra en modo Bluetooth, escuchará “modo

Bluetooth” y la luz indicadora parpadeará alternadamente en rojo y azul.

4. Conexión exitosa: escuchará “Conectado” y la luz indicadora quedará en azul.


5. Desconectar: Escuchará “Desconectado” y la luz indicadora parpadeará alternadamente en rojo y azul.

6. Conexión automática: Una vez que se realiza una primera conexión Bluetooth el auricular reconocerá automáticamente un dispositivo previamente conectado.


7. Ajuste de volumen: Presione prolongadamente los botones   /   para aumentar o disminuir el volumen respectivamente. Cuando alcance el volumen máximo escuchará un “DiDi”.


8. Cambiar a la siguiente o anterior canción: Presione prolongadamente los botones   /  .


para ir a la canción anterior o siguiente respectivamente.


9. Reproducir / Pausar: Presione el botón  para pausar o reanudar la reproducción.

10. Llamada entrante: Escuchará un sonido de marcación.

11. Contestar una llamada: Presione el botón  para contestar.

12. Rechazar llamadas: Presione prolongadamente el botón  para rechazar.

13. Llamar al último número: Presione el botón  doblemente (2 veces).



14. Colgar una llamada: Una vez que finalice la llamada presione  para cortar.

15. Batería baja: Una vez que la batería sea menor a 3.3V escuchará "Por favor cargue" cada 20 segundos. Cuando la batería sea menor a 3.1V el auricular se apagará automáticamente (escuchará

“apagando”).

16. Carga: Durante la carga la luz led roja estará encendida. Una vez que la carga sea completa la luz roja se apagará.

17. Entrada auxiliar: Mediante un cable Aux 3,5mm conecte el auricular a un dispositivo de reproducción.

18. Radio FM: Una vez que el auricular está encendido presione el botón  por 2 segundos (escuchará “Radio FM”). Una vez en el modo FM presione el botón  para iniciar la búsqueda automática de estaciones. La luz azul parpadeará durante la búsqueda.

19. Tarjeta SD: Inserte una tarjeta micro SD, presione por 2 segundos el botón M/EQ, escuchará “Tarjeta SD”.

20. Encender / Apagar luz led: Una vez encendido el auricular mantenga presionado el botón y la luz led se encenderá o apagará.

