

Kolke

Enjoy Experience



Monitor LED KES-610

Manual de usuario

Estimado cliente,
Gracias por adquirir nuestro monitor Kolke.
Sírvese leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Contenido

1. Información del producto
2. Montaje del producto
3. Ajuste del ángulo de visión
4. Resolución
5. Contenido del producto
6. Botones
7. Limpieza

Tip: guarde la caja y los materiales de embalaje para usarlos en el futuro cuando mueva la pantalla.

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Panel IPS de 23,8"

Tipo de iluminación: LED

Grado del panel: A (8:2)

Resolución máxima: 1920×1080

Relación de aspecto: 16:9

Ángulo de visión: H178° / V178°

Color: 16,7 millones

Frecuencia de actualización: 75Hz

Relación de contraste: 1000:1

Brillo: 200~250 cd/m²

Tiempo de respuesta: 5~8ms

Ángulo de inclinación -5° a + 15°

Montaje en pared: VESA 75×75CM

Conexiones: VGA, HDMI, CC

Incluye: Cable HDI y Adaptador

2. PASOS DE INSTALACIÓN

1. Como se muestra en la figura 1, coloque una película protectora o un paño suave sobre una mesa plana.

Evite cualquier objeto duro como tornillos sobre la mesa.


2. Luego coloque el monitor LED en la mesa plana como se muestra en la imagen 2.

3. Como se muestra en la figura 3, fije el soporte de soporte con el tornillo proporcionado, luego apriete con un destornillador.

4. Como se muestra en la figura 4, fije la base en el soporte de soporte instalado con un tornillo y apriete con un destornillador.

5. Finalmente, levante el monitor LED de la mesa sujetándolo por el soporte y apóyelo sobre la mesa.

PIC. ①



PIC. ②



PIC. ③




PIC. ④



3. AJUSTE DE VISUALIZACIÓN

Para obtener la mejor visualización, le sugerimos que mire hacia el frente del monitor para ajustar su perspectiva de acuerdo con sus preferencias personales. Sostenga el soporte del monitor durante el ajuste del ángulo para evitar tocar

directamente la pantalla. Ajuste el ángulo de visualización dentro del siguiente rango: $-5^{\circ} \sim 15^{\circ}$.



NOTAS: Asegúrese de que no haya objetos alrededor del monitor antes de ajustar el ángulo del monitor, esto para evitar que la pantalla del monitor choque con algún objeto durante el ajuste.

Asegúrese de que el monitor esté sobre una mesa plana, no sobre una superficie desequilibrada durante el ajuste.

Sostenga la base mientras ajusta

el ángulo, ajuste suavemente el ángulo sujetando la parte superior del monitor con otra mano.

4. RESOLUCIÓN

Resolution	Refresh Rate (Hz)	Resolution	Refresh Rate (Hz)
1280 X 1024	60	1600 X 1200	75
1280 X 1024	75	1680 X 1050	60
1366 X 768	60	1680 X 1050	75
1366 X 768	75	1920 X 1080	60
1600 X 1200	60	1920 X 1080	75

5. EL PRODUCTO CONTIENE

Monitor LED

Manual de usuario


Adaptador de corriente

Cable HDMI

Soporte base para monitor

Soporte de base de monitor

6. BOTONES



MENU / SALIR DEL MENU, ENCENDIDO/APAGADO, AJUSTE DE BRILLO / BOTÓN DE SUBIR, AJUSTE DE CONTRASTE / BOTÓN DE BAJAR.

7. LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Cuando desee limpiar su monitor, siga las instrucciones a continuación:

- Desconecte el enchufe de ali-

mentación del monitor antes de limpiarlo.

- Utilizar el kit de limpieza específico. Rocíe el líquido de limpieza en el paño de limpieza y luego frote suavemente la superficie de la pantalla.

- Enchufe el enchufe de alimentación del monitor después de completar el proceso de limpieza, luego encienda el monitor.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.

- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

