

Kolke

Gaming



Kit Gaming teclado + Mouse KGK-464

Manual de usuario

Estimado cliente,

Gracias por adquirir nuestro kit gaming Kolke.

Sírvase leer este manual de instrucciones detenidamente antes de realizar las conexiones y utilizar el producto.

Guárdelo en un lugar seguro para usos futuros.

Características del producto

- Plug and Play, no se necesita controlador ni driver para su instalación.
- Teclado con cubierta superior de metal
- Diseño de tapa de teclado suspendida
- Luz de fondo de arco iris, 3 modos de color
- Forma aerodinámica del mouse
- DPI ajustable de 4 pasos

Especificaciones

Teclado multimedia

Teclas: 105

En español

Con apoyamñecas para mayor confort

Tipo de interruptor: membrana

Clasificación del interruptor: 10 millones de prensas

Luz de fondo: arco iris, 3 modos

Interfaz: USB 2.0

Longitud del cable: 1,5 m

Soporte de sistema operativo: Windows 98/2000/XP/VISTA/WINDOWS7/WINDOWS 8/WINDOWS 10

Dimensiones: 475 x 185 x 40mm

Mouse óptico

Botones: 6D

DPI ajustable: 1200-1600-2400-3200

Sensor: 704

Aceleración: 10G

Luz de fondo: 4 colores

Interfaz: USB 2.0

Longitud del cable: 1,5 m

Cable trenzado

Base de metal

Soporte de sistema operativo: Windows 98/2000/XP/VISTA/WINDOWS7/
WINDOWS 8/WINDOWS 10

Dimensiones: 75 x 135 x 45 mm

Instrucciones de operación

1. Retire el teclado y el mouse, luego inserte los enchufes en el puerto USB de la computadora.
2. Compruebe si la PC puede reconocer el teclado y el mouse correctamente.
3. Presione el botón DPI en el mouse para cambiar el nivel DPI.

Ajuste de iluminación en el teclado:

Presione las teclas FN + SL para cambiar entre los tres colores en la luz de fondo y dejar un color fijo de retroiluminación.

Presione FN + PS para cambiar al modo de retroiluminación de luz alternando entre los 3 colores.

Presione FN + PB para cambiar al modo de retroiluminación de 1 solo color preniendose y apagandose alternadamente.

Presione FN + \uparrow / \downarrow para aumentar o disminuir el brillo de la luz de fondo.

Teclas multimedia en el teclado(FN + F1-F12)

FN + F1 = CD

FN + F2 = Volumen -

FN + F3 = Volumen +

FN + F4 = Silenciar

FN + F5 = Pista anterior

FN + F6 = Siguiente pista

FN + F7 = Reproducir / Pausar

FN + F8 = Parar CD

FN + F9 = Abrir Web

FN + F10 = Correo

FN + F11 = Mi computadora

FN + F12 = Abrir marcadores web (solo para Microsoft IE)

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Por intermedio del presente certificado, se pone en conocimiento, las condiciones de validez y el alcance de la cobertura de la garantía del producto que se ha adquirido, así como también los requisitos para su legal ejercicio.

Usted ha adquirido uno de los artículos de nuestra marca, cuyas especificaciones técnicas pormenorizadas podrá consultar en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto.

La presente garantía comienza a regir

a partir de la fecha de emisión de la factura documentando la venta y se extenderá por el plazo de seis (6) meses.

Usted debe tener especialmente presente a todos los efectos legales que:

i) Para efectivizar la garantía, se debe presentar: a) el producto en el mismo estado en que lo recibió (con todos los accesorios, manuales, empaques, etc en perfectas condiciones), b) el presente certificado, en perfecto estado de conservación y sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares y c) el documento que acredite la compra y su fecha sin ningún tipo de enmiendas, tachaduras o similares.

ii) La garantía que se ofrece contempla la reparación o sustitución (por un aparato de igual o similares características), según el caso y a solo criterio del prestador de la garantía, de aquéllos productos que presenten fallas de

fábrica. Esto último significa, que la garantía no aplica cuando las fallas sean imputables al consumidor, encontrándose entre tales hipótesis, a modo de ejemplo, aquéllas fallas que resulten de un uso indebido, inapropiado, negligente, contrario a las indicaciones del fabricante, o en general que sean consecuencia del maltrato al producto.

iii) Se excluye expresamente del alcance de la garantía al producto que ha sido intervenido, manipulado o adulterado por el consumidor o por terceros. Asimismo, se excluye de esta cobertura aquellos productos que a simple vista o al ser examinados, presenten señales de golpes, humedad, exposición a altas temperaturas, polvo o líquidos en general

iv) Se encuentran excluidos también los daños provocados por cortes de luz, variaciones de voltaje; daños causados por el agua, aunque el dispositivo según lo establecido por el fabricante

sea a prueba de agua; daños causados por golpes aunque el dispositivo según lo especificado por el fabricante, sea a prueba de golpes y daños o inconvenientes funcionales causadas por cambios en los sistemas de los equipos comprados, realizados por el comprador, el usuario o por terceros.

v) Los artículos entregados en reparación, con la debida documentación y que no sean retirados dentro del plazo de seis meses, se considerarán abandonadas, por lo que la empresa o el prestador de garantía, podrá disponer con absoluta libertad sobre tales artículos.

vi) El prestador de la garantía, no asume responsabilidad alguna por fallas o mal funcionamiento de las aplicaciones o software de terceros instaladas o pre-instaladas en el producto, que no sean propiedad de la marca.

vii) Todos los costos o gastos en los que se incurra, con el fin de efectivizar la presente garantía, serán de su exclusiva

cuenta. La empresa no efectuará reembolso alguno de los gastos referidos.

viii) Las empresas prestadoras de la garantía no asumen responsabilidad alguna por daños y/o perjuicios, materiales y/o personales, causados por el producto a usted y/o a terceros, sea en forma directa o indirecta. La responsabilidad, en caso de corresponder, se limita en todo caso y en forma exclusiva a la reparación o sustitución del producto.

ix) Se podrá encontrar un Servicio Técnico Oficial de la marca, donde ejercer la presente garantía en:

Argentina a través del email: servicio-tecnicoargentina@kolke.net

Brasil en la dirección: Rua Construtor Sebastião Soares de Sousa, nº 40. Vila Velha – ES. CEP: 29.101-350 | Email: garantia@kolke.com.br

Chile en la dirección: Luis Thayer Ojeda 073, oficina 1201, Providencia, Metro

Tobalaba | Teléfono: (+562) 2948 2662




Paraguay en la dirección: Coronel Mongelos c/ Patricio Escobar. Mariano Roque Alonso | Teléfono: (0992) 403 559 | Email: serviciotecnico@rga.com.py

Uruguay en la dirección: Canelones 2051 esq. Pablo de María, Montevideo | Teléfono: (+598) 2408 4954 | Email: info@multicomuy.com si adquirió el producto en Tienda Ingelsa (Henderson SA) o Free shops / en la dirección: Soriano 800, Montevideo | Email: serviciotecnico@laoferta.com.uy si adquirió el producto en LOI

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Kolke Gaming

WWW.KOLKE.NET |  KOLKELATAM |  KOLKE_LATAM |  KOLKE