

Kolke Audio



Parlante inalámbrico BLUES KPB-421

Manual de usuario

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Perilla de volumen: para ajustar el volumen principal, en sentido horario aumenta el volumen, en sentido antihorario disminuye el volumen.
2. Luz indicadora del estado de la batería.
3. Entrada de carga: Cuando el parante tenga poca batería se debe cargar (para la primer carga, cargue durante 4 horas).
4. Modo: Presione para seleccionar el modo MP3 o la entrada Inalambrica.
5. En el modo MP3 (SD, USB, BT) presionelo para ir a la siguiente canción. En el modo FM presionelo para ir a la estación siguiente.
6. En el modo MP3 (SD, USB, BT) presione para pausar la reproducción, presione nuevamente para continuar reproduciendo. En el modo FM, presione para buscar estaciones automaticamente y guardarlas.
7. En el modo MP3 (SD, USB, BT) presionelo para ir a la canción anterior. En el modo FM presionelo para ir a la estación anterior.
8. Slot tarjeta SD.
9. Puerto USB.
10. Entrada Auxiliar.
11. Entrada de Micrófono.

Cargar

- Alimentación de CC: la batería se puede cargar cuando se conecta a la alimentación de CC. Se encenderá la luz roja que significa que el parlante se está cargando.

- La batería interna se cargará incluso con el parlante apagado (siempre y cuando esté conectado a la corriente).

1. La unidad tarda aproximadamente 4 horas en cargarse por completo. Comenzará a cargarse automáticamente una vez que el cable de alimentación esté conectado.
2. Si la carga de la batería es baja puede causar distorsión del sonido o detener la reproducción, por lo cual se recomienda cargar la batería a tiempo.
3. Para maximizar la vida útil de la batería, carguela cuando la unidad no se utiliza durante largos períodos de tiempo. La batería pierde energía gradualmente. Se recomienda cargar completamente la batería al menos cada 30 días.
4. Para ahorrar batería, apague el parlante una vez que lo deje de usar.

Conectar mediante función TWS

Para generar el sonido estéreo en ambos parlantes primero se deben colocar ambos equipos en el modo BT.

Luego presionar los botones de play /pausa + REC en uno de los parlantes y aparecerá en pantalla BT ST.

Eso significa que la conexión entre ambos parlantes ha sido exitosa.

Luego con el dispositivo móvil a conectar, en modo Bluetooth buscar el nombre del parlante “Kolke KPB-421” y conectar.

Listo!

Características

- Reproduce archivos Mp3 almacenados en la tarjeta SD, unidad USB o dispositivo de audio externo.
- Entrada de guitarra y entrada de micrófono.
- Micrófono con cable incluido.
- Batería recargable incorporada.
- Parlante de sonido super dinamico.

Especificaciones

- Parlante de 8”.
- Potencia: 100W / 3,500W PMPO.
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz.
- Relación señal /Ruido: >80dB.
- Versión de Bluetooth: 4.2 + EDR.
- Voltaje de entrada: 5V.
- Voltaje de batería: 3.7V.
- Capacidad de la batería: 2400mAh.
- Conexiones: Bluetooth / Micro SD / USB / FM / Aux / Mic.
- Dimensiones: 22 x 18 x 35 cm
- Peso: 1.65Kg.
- Accesorios incluidos: Micrófono con cable, Control remoto, Cable de carga, Cable de audio.

Kolke **Audio**